

Руководство по использованию базового крепления



Перед использованием системы крепления INNO внимательно прочитайте меры предосторожности. Храните данное руководство в безопасном месте с другими инструкциями к багажным креплениям. Если вы передаете багажную систему третьему лицу, предоставьте ему данное руководство. По возникшим вопросам относительно данного руководства, пожалуйста, обратитесь в магазин, где приобреталось данное крепление.

Меры предосторожности

Скобы-держатели Каталог применимости INNO	Совместимость багажных креплений определяется типом автомобиля и наличием штатных приспособлений. Некоторые автомобили требуют использования основы для базового крепления и скоб. Обязательно ознакомьтесь с каталогом применимости, который можете найти в магазине, где вы приобрели товар.
Место крепления и максимальная загруженность зависят от типа транспортного средства. Обязательно ознакомьтесь с данной информацией, которая представлена в каталоге применимости.	Эта система крепления разработана только для INNO. Не используйте систему в сочетании с креплениями любого другого производителя.
Избегайте вождения на чрезмерно высоких скоростях. Не делайте быстрых стартов, не входите резко в повороты, избегайте резких маневров и экстренного торможения. В случае, если вам пришлось выполнить резкий поворот или экстренное торможение, обязательно проверьте систему крепления и груз на надежность и безопасность.	Соблюдайте предусмотренные на дорогах ограничения скорости. После непрерывного движения на высокой скорости, в сложных метеословиях, а также, при движении по неровной дороге всегда проверяйте, чтобы система крепления и груз были надежно закреплены.
Не пытайтесь разобрать базовое крепление.	Проверьте надежность крепления основы, всех болтов, винта, регулировочного болта и любого другого временного багажного крепления.
Всегда фиксируйте крепление блокировочным ключом. Невыполнение этого требования может привести к тому, что крепление оторвется.	Всегда снимайте систему крепления прежде, чем воспользоваться автомойкой.
Будьте осторожны при открывании/закрывании люка на крыше или двери багажного отделения. Невыполнение этого требования может привести к тому, что люк, спойлер или дверь багажного отделения ударит крепление и/или груз.	Устанавливайте систему крепления в хорошо освещенном открытом пространстве и на ровной поверхности.
Не смещайте центр тяжести в одну сторону. Это может привести к повреждению крепления и/или груза.	

Уход и хранение

- Смойте грязь с системы крепления. Чтобы вытереть пыль или грязь используйте влажное полотенце или другую мягкую ветошь. Не пользуйтесь очищающими средствами.
- После очистки проверьте следующее.
 - Износ резьбы.
 - Деформацию ключа.
 - Деформацию держателя.
 - Трещины в любом из компонентов системы.
- Храните систему крепления в одном месте. Это может предотвратить утерю одного из компонентов. Избегайте хранения в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, высоких температур или высокой влажности.

Инструкция по установке базового крепления IN-TR



Данная инструкция по установке описывает, как правильно устанавливать и использовать базовое крепление IN-TR. После прочтения данной инструкции, храните ее в надежном месте с инструкциями к другим компонентам багажных систем INNO. Если у вас возникли вопросы по информации, содержащейся в данной инструкции, пожалуйста, свяжитесь с официальным дистрибьютором INNO в России, контактные данные которого указаны на сайте www.inno-japan.ru.

В основу базового крепления IN-TR входят запчасти и компоненты, которые перечислены ниже. Убедитесь, что все необходимые компоненты входят в систему крепления, которую вы приобрели. В случае, если любой из этих компонентов отсутствует, обратитесь в магазин, где приобреталось данное крепление. Предварительно собранные детали	1 Перед установкой очистите поверхности направляющих или рейлингов, установленных на вашем транспортном средстве. 2 Откройте замок ключом и снимите крышку.
3 В зависимости от автомобиля, вам может понадобиться снять крышку с конечной части рейлинга. Сверьтесь с инструкцией пользователя, идущей в комплекте к вашему автомобилю.	4 Для данного багажника необходимы скобы-держатели нужной формы, продающиеся отдельно. Сверьтесь с инструкцией по установке для правильной установки скобы-держателя для вашего автомобиля. Проведите предварительную сборку системы крепления и скобы-держателя согласно инструкции ниже в зависимости от типа вашего автомобиля и зажимов. По завершению процесса «предварительной сборки» перейдите к разделу «Установка».

Следуйте инструкциям ниже, согласно модели имеющегося у вас установочного зажима. После сборки, переходите к шагу 5.

TR102 -02 Forester... Крепление, Болт, Резиновая прокладка, Передний зажим, Задний зажим, Т-образная гайка ВНИМАНИЕ Определите расположение и направление т-образной гайки и заднего зажима. ПРИМЕЧАНИЕ Конеч болта не должен высываться из т-образной гайки.	Присоедините крепление к переднему зажиму, заднему зажиму и т-образной гайке с помощью 2 болтов. На данном шаге не затягивайте т-образную гайку полностью. Используйте внутренние отверстия для болтов. Задний зажим, Центр машины, Передний зажим
TR103 Grand Cherokee, Cherokee... Крепление, Болт, Пластина основания, Пластина зажима, Пластина основания, Увеличен, Пластина зажима ВНИМАНИЕ Определите расположение и направление т-образной гайки и заднего зажима. ПРИМЕЧАНИЕ Конеч болта не должен высываться из т-образной гайки.	Присоедините крепление к переднему зажиму, заднему зажиму и т-образной гайке с помощью 2 болтов. На данном шаге не затягивайте т-образную гайку полностью. Используйте внутренние отверстия для болтов. Задвиньте пластину зажима в борозду рейлинга. Переключатель, Пластина основания, Пластина зажима, Борозда рейлинга крыши, Внутреннее отверстие
TR104 -03 Forester... Крепление, Болт, Резиновая прокладка, Передний зажим, Задний зажим, Т-образная гайка ВНИМАНИЕ Определите расположение и направление т-образной гайки и заднего зажима. ПРИМЕЧАНИЕ Конеч болта не должен высываться из т-образной гайки.	Присоедините крепление к переднему зажиму, заднему зажиму и т-образной гайке с помощью 2 болтов. На данном шаге не затягивайте т-образную гайку полностью. Используйте внутренние отверстия. Передний зажим, Центр машины, Рейлинг

TR106 Town & Country Voyager / Grand Voyager Tahoe, Suburban... Пластина основания, Пластина с резьбой, Болт, Центр машины, Вставьте пластины так, чтобы стрелка на пластине была направлена к центру машины	Присоедините крепление к пластине основания болтами Пластина с резьбой, Шестигранный ключ, Болт, Пластина основания, Направляющая
--	---

TR107

Trail Blazer short
Envoy short...

Присоедините пластину с резьбой к пластине основания короткими болтами (M6x15 мм). Не затягивайте болты на этом этапе полностью. Стрелка на пластине должна быть направлена к центру машины. Вставьте пластины в направляющую рельсу с конца. (В зависимости от типа автомобиля может быть необходимо снять колпачки с направляющей согласно инструкциям производителя.)

Поместите 2 пластиковые пластины между багажником и пластиной основания и прикрепите багажник к пластине основания длинными болтами.

TR108

CR-V...

1 Снимите крышку с накладки крыши и присоедините пластину с резьбой к отверстиям для багажника короткими болтами (используйте 2 из 3 отверстий). Метка «ВВЕРХ» должна смотреть вверх.

2 Установите пластиковое основание и пластину основания с помощью длинных болтов. Плоская сторона пластикового основания должна быть направлена к центру машины, а стрелка на пластине основания должна быть направлена вверх.

3 Установите крепление на пластину основания и прикрепите короткими болтами через внутренние отверстия.

TR501

Набор TR501 включает в себя детали, указанные ниже. Проверьте, чтобы все эти детали были в наличии в приобретенном вами комплекте. Если какие-либо детали отсутствуют, обратитесь в магазин, где приобреталось данное крепление.

ПРИМЕЧАНИЕ

Пожалуйста, сверьтесь с каталогом применяемости, так как в разных автомобилях используются разные комбинации данных деталей. Данную информацию можно получить в магазине, где приобреталось данное крепление, либо на сайте www.inno-japan.ru.

No.	Деталь	Кол-во
①	Пластина основания	4
②	Пластиковая пластина	4
③	Пластина с резьбой	8
④	Пластина с резьбой (F)	8
⑤	Болт (Д) [M6*35 мм]	8
⑥	Болт (С) [M6*30 мм]	8
⑦	Болт (К) [M6*20 мм]	8
⑧	Шестиугольный ключ	1
⑨	Подложка основания	8
⑩	Инструкция	1

Модель автомобиля	Год модели	Метод установки	Пластина основания	Пластиковая пластина	Пластина с резьбой A	Пластина с резьбой F	Болт (Д) M6*35	Болт (С) M6*30	Болт (К) M6*20
Mazda MPV с завод. рейлингом	00-03	①	○	○	○	×	×	Болт В	Болт А
KIA Sedona с завод. рейлингом	01-03	①	○	○	○	×	×	Болт В	Болт А
KIA Sorento с завод. рейлингом	01-03	①	○	○	○	×	×	Болт В	Болт А
Chevy Trail Blazer EXT/ Yukon XL	03-04	②	×	○	○	○	×	○	×
Ford Windstar w/Fact. Rail (t-rack)	98-03	②	×	○	○	○	×	○	○
Ford Excursion с завод. рейл.	00-04	②	×	○	○	○	×	×	○
Ford Expedition с завод. рейл.	97-02	②	×	○	○	○	×	×	○
Ford Expedition с завод. рейл.	03-04	②	×	○	○	○	×	×	○
Ford Explorer 2дв с завод. рейл.	91-01	②	×	○	○	○	×	×	○
Ford Explorer 4дв с завод. рейл	91-01	②	×	○	○	○	×	×	○
Ford Escape	01-04	②	×	○	○	○	×	×	○
Nissan Pathfinder LE с завод. р.	96-03	②	×	○	○	○	×	×	○
Mercury Mountaineer	96-01	②	×	○	○	○	×	×	○
Toyota 4Runner с завод. р.	96-02	②	×	○	○	○	×	×	○

1

Колпачки с заводских направляющих можно снять, если вы не можете установить пластины с резьбой.

3-1

Прикрепите пластину основания к пластине с резьбой болтом А. Отметка на пластине основания должна быть направлена вверх, а стрелка на пластинах с резьбой F должна быть направлена вверх и указывать за пределы автомобиля, как показано на риске ниже.

2

Найдите метод установки, описанный выше, подходящий для вашего автомобиля.

4

Установите пластиковую пластину на пластину основания и затяните болтом В.

TR501 Продолж.

3-2

Вставьте пластину с резьбой А в направляющую.

4

Поместите пластиковую пластину на направляющую рельсу и затяните соответствующими болтами.

TR502

Avalanche, LX470, Land Cruiser Sequoia...

Прикрепите крепление к переднему зажиму, заднему зажиму и т-образной гайке 2 болтами. На данном этапе не затягивайте т-образную гайку полностью. Используйте внутренние отверстия.

ВНИМАНИЕ
Чрезмерное затягивание может повредить крышу автомобиля или край накладки. Не затягивайте фиксаторы сильнее, чем необходимо.

ПРИМЕЧАНИЕ
Конец болта не должен высываться из т-образной гайки.

5

Позиция установки определяется следующими условиями. Пометьте позиции установки кусочками изоленты.

6

Выберите положение крышки А или В и вставьте прокладку.

7

Все монтажные шурупы должны быть затянуты равномерно шестиугольным ключом, пока пружинная шайба не станет плоской.

8

Закройте крышку. Вставьте ключ и поверните вправо, чтобы закрыть.

9

Наденьте колпачки (в комплекте с перекладинами) на каждую перекладину.

Контактные данные

Для получения информации о продуктах или заказа запасных частей можете обратиться по контактам, указанным на сайте: www.inno-japan.ru. Производитель оставляет за собой право вносить изменения и совершенствовать технические характеристики или внешний вид данного продукта без предварительного уведомления. Производитель не несет ответственности за происшествя, произошедшие из-за неправильной установки или использования, а также из-за любых изменений покупателем оригинальной конфигурации или характеристик системы.